

Configurazione di un Server DHCP su Cisco Packet Tracer Obiettivo: Configurare un server DHCP per la distribuzione automatica degli indirizzi IP. Attività:


- Installare e configurare un server DHCP Cisco Packet Tracer).
- Configurare il server per assegnare indirizzi IP in un range specific




## Sul Server avremo le seguenti configurazioni Impostiamo un IPV4 statico per il Server



Sulle impostazioni DHCP del Server, dopo aver impostato il Gateway predefinito, si inserisce come indirizzo di partenza per l'assegnazione degli IP l'indirizzo 192.168.3.4 e un numero massimo di indirizzi assegnabili (Maximum Number of Users 10) per cui ai dispositivi che si collegano alla rete verranno assegnati IP dal 4 al 13



In ogni PC imposteremo come "regola" IP il DHCP



Si noterà l'immediata assegnazione automatica di un indirizzo IP.

Andando ad eseguire il ping da un dispositivo verso l'indirizzo di broadcast tutti i PC rispondono